



SUPERAGARRE

ADHESIVO PARA SISTEMAS DE REVESTIMIENTO DIRECTOS EN MUROS INTERIORES

Es un mortero adhesivo premezclado especialmente formulado en base a yeso y aditivos retenedores de humedad, adhesivo y resinas en polvo, con tiempo de fraguado inferior a 24 horas.

Superagarre es una masilla húmeda que garantiza el agarre de placas de yeso Knauf para revestimientos a muros de una manera directa gracias a sus propiedades de alta adherencia, cohesión y flexibilidad.

Superagarre es el único adhesivo recomendado por Knauf para el sistema de revestimiento en complemento de la placa de yeso Knauf para revestimiento.



DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN

Es un mortero en polvo, premezclado en fábrica con polímeros en polvo y de base cementosa, que solo requiere ser mezclado con agua. Especializado para la instalación de paneles de fibrocemento y yeso al muro directamente.

SUPERFICIES RECOMENDABLES

Hormigón / Albañilería
Bloques de hormigón
Morteros de capa gruesa
Paneles de yeso
Paneles de cemento
Pañetes de yeso
Terrazo de cemento

COLOR

Gris

CONSERVACIÓN

El producto tiene 8 meses de vigencia a partir de su fabricación, en su empaque original y en condiciones adecuadas de almacenamiento.

CONSISTENCIA

Pastosa

PH DE LA MEZCLA

Aproximadamente 11

DENSIDAD EN POLVO

1.0 - 1.1 g/ml

DURACIÓN PREPARADA

40 minutos

TEMPERATURA EN APLICACIÓN

De 4°C a 32°C

DENSIDAD EN HÚMEDO

1.65 - 1.75 g/ml

RELACIÓN EN VOLUMEN

1 parte de agua por 2 partes de adhesivo en polvo

DENSIDAD EN POLVO

0.80 - 0.96 g/ml

TIEMPO DE AJUSTE

1 minuto depende de la absorción de la placa

DESLIZAMIENTO

< 2 mm

TIEMPO PARA EMBOQUILLAR

Mínimo 8 horas

PUESTA EN SERVICIO

> 2 días

RENDIMIENTO

2.7 KI M2 a 3.2 KI M2 acorde a plomo del muro parte inferior

SUPERAGARRE

DATOS TÉCNICOS

VENTAJAS

- Ahorro en tiempo en la ejecución de obra.
- Excelente calidad en acabados.
- Limpieza en obra.
- Ahorro en retiro de escombros.
- Resistencia contra agrietamientos y deformaciones.
- Disminución de posventas.
- Posibilidad en aplicación obras nuevas o en remodelaciones.
- Libertad para revestir todo tipo de superficies.

RECOMENDACIONES

- El desplome del muro que recibirá la lámina de yeso Superplaca no debe exceder 5 centímetros.
- Al momento de iniciar la preparación del producto, trabaje en un lugar seco y ventilado evitando la dispersión del producto y la generación de suspensión del material particulado (polvo).
- Proteger el adhesivo Superagarre del contacto con el agua, humedad y el sol.
- Estibar a máximo 4 niveles de altura preferiblemente.
- El recinto a trabajar debe tener una temperatura superior a 3°C e inferior a 35°C.
- No mezclar este producto con arena o cemento, procurando utilizar la cantidad de agua recomendada.
- Recordar siempre que debe ir primero el agua y luego el pegante.
- Revolver manualmente, puede utilizar agitador mecánico pero a baja velocidad.
- Se sugiere mantener una distribución FIFO del producto almacenado.
- Tiempo útil de 45 minutos así que prepare la cantidad necesaria para este tiempo.
- Las superficies que van a ser trabajadas deben estar estructuralmente sólidas, estables y rígidas para soportar las placas Knauf.

USOS BÁSICOS

- Adhesivo para sistema de revestimiento interior con placas de yeso Knauf.
- Superagarre gracias a su formulación, asegura la perfecta adherencia de la placa de yeso Knauf para revestimiento a muros de albañería en ladrillos, bloques de cemento y concreto, tanto en paredes antiguas como nuevas. Se utiliza como alternativa al pañete y estuco, brindando un mejor acabado y una limpia y rápida instalación, reduciendo desperdicios.

PREPARACIÓN

- Abra el saco de Superagarre y revuelva el contenido seco con la mano con el fin de eliminar aglomeraciones propias de los materiales particulados tan finos.
- En un recipiente limpio en donde sea práctico revolver la mezcla, vierta agua limpia a razón de 0.5 partes de agua por 1 parte de adhesivo Superagarre.
- Esparza manualmente el adhesivo Superagarre sobre el agua de tal manera que se inicie la hidratación del mismo, hasta que se formen islas del producto en la superficie del agua.
- Deje reposar durante 3 minutos (tiempo de hidratación).
- Después de este tiempo, revuelva la mezcla completamente (no se requiere agitador mecánico) hasta que la pasta quede homogénea procurando disolver cualquier grumo que se haya formado. La pasta queda con la fluidez requerida que brinda la consistencia esperada.